

OMODA | JAECCO



OMODA C5

LUX

GUÍA RÁPIDA DE USO

OMODA C5 LUX

1. PANTALLA INICIAL

La pantalla es táctil y de fácil acceso al encender el vehículo, en ella encontrarás todas las opciones de configuración, Android Auto / Apple CarPlay, reproducción de música y video, teléfono y manual de uso.



A) ACCESOS RÁPIDOS

Al deslizar hacia la derecha la pantalla inicial, encontrarás funciones de acceso rápido, como activar/desactivar asistente de bajada en pendiente, ajuste de brillo de pantalla, activar/desactivar bluetooth.



2. CONFIGURACIÓN DE HORA

Te permite cambiar la zona horaria.


Ubicación: **1.** Configuraciones locales **2.** Sistema

	Configuración Sugerida	
	Configuraciones de zonas de radio	Latinoamérica
	24 horas	Activado
	Hora de calibración automática	Activado
	Zona horaria	GMT - 5:00

3. CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

Personaliza el nivel de luz del panel de instrumentos y pantalla táctil.


Ubicación: **1.** Configuraciones locales **2.** Pantalla



Configuración Sugerida	
Modo de brillo	Auto
Brillo de velocímetro	Al máximo

Personaliza el fondo de pantalla.


Ubicación: **1.** Configuraciones locales **2.** Pantalla **3.** Fondo de pantalla



4. CONFIGURACIÓN DE SONIDO


Personaliza el nivel de volumen general.

Ubicación: **1.** Configuraciones locales **2.** Sonido




Personaliza, activa o desactiva el sonido de alertas.

Ubicación: **1.** Configuraciones locales **2.** Sonido **3.** Ajuste de Volumen



Activación de Arkamys para un sonido más envolvente.

Ubicación: **1.** Configuraciones locales **2.** Sonido **3.** Arkamys



5. VINCULACIÓN DE ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY

Vincula tu celular al auto para una experiencia más interactiva, para contestar llamadas, mensajes y reproducir tu música.

OPCIÓN 1

Paso 1:


En la **pantalla del vehículo** ingresa a: **1.** Configuraciones locales **2.** Bluetooth

Paso 2:

Activa el “Bluetooth” y “Visible 180s” y ubica el “Nombre de Bluetooth”

Paso 3:

Activa el **bluetooth en tu celular** y ubica el nombre de **bluetooth del vehículo** haz clic en él para vincular ambos dispositivos.



OPCIÓN 2

Paso 1:


Activa el **bluetooth en tu celular**

Paso 2:

En la **pantalla del vehículo** ingresa a: **1.** Configuraciones locales **2.** Bluetooth

Paso 3:

Activa el “Bluetooth” y “Visible 180s”. Luego Haz clic en “Buscar dispositivos cercanos disponibles”, ubica el nombre de tu celular y hazle clic en “Conectar” para vincular ambos dispositivos.



Nota

Algunos dispositivos pueden solicitar un código de enlace, este aparecerá automáticamente en tu celular. De ser el caso haz clic en “Enlazar” o Escribe el código de verificación en pantalla de ser necesario.

Solicitud de enlace

“BT-224236” quiere enlazar con tu iPhone.
Confirma que este código se muestra en
“BT-224236”. No ingreses este código en ningún
accesorio.

9 3 3 0 9 8

Enlazar

Cancelar

6. AJUSTE DE VOLANTE

Personaliza la distancia del volante para mayor comodidad.

		
Paso 1	Paso 2	Paso 3
Ubica la palanca en la parte inferior izquierda del volante.	Despliega la palanca hacia abajo para desbloquear el volante.	Mueve el volante en la posición de tu preferencia. Puedes moverlo en las direcciones especificadas.

AVISO IMPORTANTE	Una vez conforme con la posición del volante, deberá llevar la palanca a su posición inicial (Paso 1) para asegurar el volante nuevamente.
-------------------------	--

7. FUNCIONES RÁPIDAS - CONTROL DE VOLANTE



En el volante conseguimos opciones de control rápidas, como regular volumen, cambiar siguiente o atrás canción/ emisora de radio. Regular velocidad crucero, regular velocidad limite. Activación manual del control de voz.



CONTROL EN VOLANTE DERECHO

1. Modo de manejo
2. Acceso rápido personalizado (Presiona 4 segundos para configurar)
3. Asistente de voz (Hola Omoda)
4. Navegador de opciones
5. Selector de opción
6. Contestar o colgar llamadas


CONTROL EN VOLANTE IZQUIERDO

1. Activar Velocidad Crucero
2. Activar Límite de velocidad
3. Subir o bajar velocidad
4. Navegador de opciones
5. Selector de opción



PALANCA DERECHA

1. Limpiaparabrisas delantero
2. Limpiaparabrisas trasero
3. Al mover hacia arriba/abajo se activa el limpiaparabrisas
4. Al mover hacia adelante se acciona el líquido limpiaparabrisas.



PALANCA IZQUIERDA

1. Configuración de faros delanteros
2. Encender/Apagar faros neblineros traseros.
3. Al mover la palanca hacia arriba y abajo se activan las direccionales.



8. CONSOLA CENTRAL



CARGA INALÁMBRICA

1. Cargador inalámbrico
2. Lector de llave

PALANCA DE CAMBIOS ELECTRÓNICA

1. P (Parking): Asegura el vehículo al estacionar.
2. R / N / D: Desplaza la palanca para Reversa, Neutro o Conducción (Drive).
3. Botón para asegurar cambio
4. (+ / -): Modo secuencial/Manual.
5. Modos de manejo: **Eco y Sport.***
6. Luces de emergencia

FRENO DE MANO

7. Freno de mano electrónico (P)
8. Auto-Hold (A): Mantiene los frenos aplicados automáticamente al detenerte por completo para que puedas descansar el pie sin que el auto avance; se libera solo al acelerar.

Nota

Modo Eco: Optimiza la respuesta del motor para maximizar el ahorro de combustible y la eficiencia energética.

Modo Deportivo (Sport): Mejora la respuesta del acelerador y el rendimiento dinámico para una conducción más ágil.




ACCESOS RÁPIDOS DE PANTALLA

1. Acceso rápido al menú de pantalla táctil
2. Apaga y enciende el sonido y pantalla táctil
3. Seleccionador

9. AIRE ACONDICIONADO

Configuración tanto en pantalla (Configuraciones de vehículo - Configuración de Aire) y con botones de acceso rápido debajo de la pantalla de entretenimiento.



El panel de control de aire acondicionado muestra los siguientes botones:

- 1. Bajar y subir temperatura
- 2. Salida de aire superior e inferior
- 3. Recirculación de Aire
- 4. Encendido y apagado de aire
- 5. Enciende el compresor para enfriar
- 6. Desempañar parabrisas delantero
- 7. Desempañar parabrisas trasero
- 8. Regula intensidad del ventilador

10. PANEL DE INSTRUMENTOS



PANEL DE INSTRUMENTOS

1. Velocímetro digital: Muestra la velocidad actual de conducción en km/h.
2. Indicador cinturones de seguridad: notifica cuales no están siendo utilizados.
3. Indicador de nivel de gasolina y autonomía de combustible.
4. Panel de mensajes, consumo promedio de combustible y **presión de neumáticos (TPMS)***.

PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS) RECOMENDADA

Para garantizar el confort en el manejo, la durabilidad de los neumáticos y un consumo óptimo de combustible, se recomienda mantener las siguientes presiones en frío:

- Presión Estándar (Recomendada): **32 PSI** en las **4 ruedas**.
- Llanta de Repuesto Temporal: **61 PSI**.

¿Dónde verificar esta información?

Puedes consultar siempre los valores exactos para tu vehículo en el sticker informativo ubicado en el marco de la puerta del conductor.

11. ACCESOS RÁPIDOS (APOYA BRAZO CONDUCTOR)

Botones en reposabrazos izquierdo de piloto para control de retrovisores, bloque de puertas y ajuste de ventanas.



The image shows the driver's side door control panel. It includes a door lock/unlock button (1), a mirror selection button (3) with a directional pad, and two mirror adjustment buttons (2). Below these are four window control buttons (1, 2, 3, 4) and a master lock button (5). The buttons are arranged vertically and are labeled with circled numbers 1 through 5.

BLOQUEO DE PUERTAS
1. Bloquear o Desbloquear puertas
ESPEJOS RETROVISORES
1. Seleccionar espejo izquierdo 2. Seleccionar espejo derecho 3. Personalizar dirección del espejo seleccionado
VENTANAS
Selecciona la ventana y presiona o levanta el botón
1. Ventana del conductor 2. Ventana copiloto 3. Ventana 2da fila izquierda 4. Ventana 2da fila derecha 5. Bloqueo de seguridad de lunas traseras

12. ASISTENTE DE VOZ

Actívalo con el comando de voz diciendo “Hola Omoda” o rápidamente con el botón de acceso rápido ubicado en el volante.

Funciones	
Función	Comando sugerido
Activación Aire acondicionado	“Enciende el aire acondicionado” / “Apaga el aire”
Configuración de temperatura	“Sube la temperatura”
Bajar / Subir Ventanas	“Cierra / baja todas las ventanas” “Cierra / baja la ventana del conductor”
Música / Volumen	“Pon música” / “Sube el volumen”

OMODA | JAECOO

<https://www.omodajaecoo.pe>



/OmodaJaecoo-Peru



@omodajaecooperu



@omodajaecoo.peru



@omodajaecoo.peru