

OMODA | JACCOO



OMODA C5 *549*

GUÍA RÁPIDA DE USO

OMODA C5 SHS


1. PANTALLA INICIAL

La pantalla es táctil y de fácil acceso al encender el vehículo, en ella encontrarás todas las opciones de configuración, Android Auto / Apple CarPlay, reproducción de música y video, teléfono y manual de uso.



A. Accesos rápidos

Al deslizar hacia abajo la pantalla inicial, encontrarás funciones de acceso rápido, puedes cambiar y agregar funciones haciendo clic en el ícono +



B. Menú general

Accede al menú haciendo clic en el ícono 



2. CONFIGURACIÓN DE HORA

Te permite cambiar la zona horaria.

Ubicación: **1.** Configuración local **2.** Sistema

Voz

Pantalla

Sistema

Gestión de dispositivos

Año/Mes/Día

Mes/Día/Año

Día/Mes/Año

Sistema de 24 horas

Calibrar automáticamente la fecha y la hora

Calibrar manualmente la fecha y la hora

(GMT-05:00)Perú/Lima

2026-7-9

17:37

Configuración Sugerida

Sistema de 24 horas	Activado
Zona horaria	GMT - 5:00

3. CONFIGURACIÓN DE SONIDO

Personaliza el nivel de volumen general.

Ubicación: **1.** Configuración local **2.** Sonido

Bluetooth

Sonido

Voz

Pantalla

Configuración de volumen

Ajuste de volumen

Volumen predeterminado

Volumen de velocidad

Cerrar

Bajo

Medio

Alto

Personaliza, activa o desactiva el sonido de alertas.

Bluetooth

Sonido

Voz

Pantalla

Ajuste de volumen

Navigación

Voz

Medios de co
municación

Música BT

Tel. BT

Tono de
alarma

Música de
arranque

4. CONFIGURACIÓN DE LUZ AMBIENTAL

Personaliza la luz RGB

Ubicación: **1.** Ajustes del vehículo **2.** Luz ambiental



5. LIMPIEZA DE PANTALLA

Activa la función para bloquear la pantalla táctil y limpiarla fácilmente, desactívala manteniendo presionada la pantalla durante 5 segundos.

Ubicación: **1.** Configuración local **2.** Pantalla **3.** Limpiar la pantalla



6. VINCULACIÓN DE ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY

Vincula tu celular al auto para una experiencia más interactiva, para contestar llamadas, mensajes y reproducir tu música.

OPCIÓN 1

Paso 1:


En la **pantalla del vehículo** ingresa a: **1. Configuración local** **2. Bluetooth**

Paso 2:

Activa el “Bluetooth” y “Visible 172s” y ubica el “Nombre de Bluetooth”

Paso 3:

Activa el **bluetooth en tu celular** y ubica el nombre de **bluetooth del vehículo**, haz clic en él para vincular ambos dispositivos.



OPCIÓN 2

Paso 1:


Activa el **bluetooth en tu celular**

Paso 2:

En la **pantalla del vehículo** ingresa a: **1. Configuración local** **2. Bluetooth**


Paso 3:

Activa el “Bluetooth” y “Visible 172s”. Luego busca en “Dispositivos utilizables”, el nombre de tu celular y hazle clic en “Conectar” para vincular ambos dispositivos.



Nota

Algunos dispositivos pueden solicitar un código de enlace, este aparecerá automáticamente en tu celular. De ser el caso haz clic en “Enlazar” o Escribe el código de verificación en pantalla de ser necesario.



7. AJUSTE DE VOLANTE

Personaliza la distancia del volante para mayor comodidad.



Paso 1

Ubica la palanca en la parte inferior izquierda del volante.



Paso 2

Despliega la palanca hacia abajo para desbloquear el volante.



Paso 3

Mueve el volante en la posición de tu preferencia. Puedes moverlo en las direcciones especificadas.

AVISO IMPORTANTE

Una vez conforme con la posición del volante, deberá llevar la palanca a su posición inicial (Paso 1) para asegurar el volante nuevamente.

8. FUNCIONES RÁPIDAS - CONTROL DE VOLANTE



En el volante conseguimos opciones de control rápidas, como regular volumen, cambiar siguiente o atrás canción/ emisora de radio. Regular velocidad crucero, regular velocidad límite. Activación manual del control de voz.



CONTROL EN VOLANTE IZQUIERDO

1. Cambiar visualización de información en panel de instrumentos:

- Presión de neumáticos TPMS
- Kilómetros recorridos
- Resumen de Consumo de últimos 50km

2. Asistente de voz (Hola Omoda)
(Presiona 4 segundos y personalízalo)



3. Subir / bajar volumen

4. Seleccionador, cambiar canciones

5. Selector de opción

CONTROL EN VOLANTE DERECHO

1. Activar Límite de velocidad
2. Subir o bajar velocidad
3. Personaliza la distancia de seguimiento entre vehículos
4. Activar Velocidad Crucero
5. Acceso rápido personalizado (Presiona 4 segundos para configurar)



PALANCA DE CAMBIOS DERECHA

1. R / N / D: Desplaza la palanca para Reversa, Neutro o Conducción (Drive).
2. Botón de Parking (P): Asegura el vehículo al estacionar.

PALANCA IZQUIERDA

1. Ajustar parabrisas delantero
2. Ajustar parabrisas trasero
3. Al mover la palanca hacia arriba y abajo se activan las direccionales
4. Al mover la palanca hacia adelante o atrás activa el limpiaparabrisas
5. Botón para echar agua



9. CONSOLA CENTRAL



CARGA INALÁMBRICA

- 1. Cargador inalámbrico

Portavasos

- 1. Lector de llave

BOTONES DE CONSOLA CENTRAL

- 1. Enciente el compresor de aire
- 2. Desempaña parabrisas delantero
- 3. Desempaña parabrisas trasero
- 4. Luces de emergencia
- 5. Modos de manejo: **Eco y Deportivo***
- 6. Encender / Apagar pantalla central

Nota

Modo Eco: Optimiza la respuesta del motor para maximizar el ahorro de combustible y la eficiencia energética.

Modo Deportivo (Sport): Mejora la respuesta del acelerador y el rendimiento dinámico para una conducción más ágil.

10. FUNCIONES RÁPIDAS



DERECHA INFERIOR DEL VOLANTE

- 1. Selector de luces exteriores: Permite alternar manualmente entre luces de posición, modo automático (AUTO) y luces bajas.
- 2. Encender faros neblineros
- 3. Abrir / Cerrar maletero



TECHO (Arriba del espejo)

- 1. Encender luz interior
- 2. Aviso de puerta abierta
- 3. Abrir / cerrar techo solar

11. ACCESOS RÁPIDOS (APOYA BRAZO CONDUCTOR)

Botones en reposabrazos izquierdo de piloto para control de retrovisores, bloque de puertas y ajuste de ventanas.



BLOQUEO DE PUERTAS

- 1. Bloquear o Desbloquear puertas


ESPEJOS RETROVISORES

- 1. Seleccionar espejo izquierdo
- 2. Seleccionar espejo derecho
- 3. Personalizar dirección del espejo seleccionado
- 4. Plegar espejos

VENTANAS

Presiona o levanta el botón para subir o bajar ventanas:

- 1. Ventana del conductor
- 2. Ventana copiloto
- 3. Ventana 2da fila izquierda
- 4. Ventana 2da fila derecha
- 5. Bloqueo de seguridad de lunas traseras




LADO IZQUIERDO PANEL DE INSTRUMENTOS

- 1. Subir / bajar brillo de pantalla
- 2. Subir / bajar volumen general

12. AJUSTE DE ASIENTOS

El control para ajustar el asiento se encuentra en los laterales de los asientos de la primera fila.



ASIENTOS ELECTRÓNICOS


1. Adelanta o retrocede el asiento
2. Pliega el respaldar del asiento
3. Subir y bajar el asiento (disponible en asiento del conductor)



13. VENTILACIÓN / CALEFACCIÓN DE ASIENTOS

Configuración de la salida de aire frío o caliente de los asientos en primera fila. Podrás elegir entre 3 niveles en cada asiento.

Ubicación: Acceso rápido inferior en pantalla táctil



A/C EN ASIENTOS

1. Asiento de conductor
2. Asiento de copiloto
3. Activar / Desactivar calefacción de asiento
4. Activar / Desactivar ventilación de asiento

14. PANEL DE INSTRUMENTOS



PANEL DE INSTRUMENTOS

1. Velocímetro digital: Muestra la velocidad actual de conducción en km/h.
2. Indicador de nivel de gasolina y autonomía.
3. Indicador de nivel de batería

4. Panel dinámico (Cambia presionando el ícono  ubicado en el volante)

- **Presión de neumáticos TPMS***
- Kilómetro recorrido
- Resumen de Consumo de últimos 50km


PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS) RECOMENDADA

Para garantizar el confort en el manejo, la durabilidad de los neumáticos y un consumo óptimo de combustible, se recomienda mantener las siguientes presiones en frío:

- Presión Estándar (Recomendada): **38 PSI** en las **4 ruedas**.

¿Dónde verificar esta información?

Puedes consultar siempre los valores exactos para tu vehículo en el sticker informativo ubicado en el marco de la puerta del conductor.



Personaliza la distancia de seguimiento entre vehículos. Regula la distancia haciendo clic en los íconos  y  ubicados en el volante.

15. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

AVISO
IMPORTANTE

El OMODA C5 SHS, es un vehículo híbrido (HEV) **auto-recargable y no enchufable**. La tecnología Super Hybrid System le permite **recuperar energía eléctrica** en cada frenada.

Configura la intensidad en : **1.** Ajustes del vehículo **2.** Energía nueva



INTENSIDAD DE RECUPERACIÓN

Esta función convierte la energía cinética de la desaceleración y el frenado en energía eléctrica para recargar la batería de alta tensión, optimizando el consumo y la autonomía.

INTENSIDAD DE RECUPERACIÓN	
Baja (Conducción Fluida / Vías Rápidas)	Uso recomendado: Autopistas, carreteras a velocidades sostenidas (>100 km/h) o vías con calzada mojada/deslizante. Comportamiento: Permite que el vehículo ruede libremente (por inercia) con una desaceleración mínima al soltar el acelerador. Brinda mayor comodidad de conducción y evita deslizamiento de los neumáticos en pisos resbaladizos, mejorando la seguridad.
Media (Uso Diario / Tráfico Mixto)	Uso recomendado: Desplazamientos urbanos en avenidas principales, vías rápidas y tráfico fluido (60 a 100 km/h). Comportamiento: Ofrece un equilibrio óptimo entre retención de frenado y confort para los ocupantes, permitiendo una conducción suave mientras se recupera energía de forma constante.
Alta (Máxima Eficiencia / Tráfico Pesado y Bajadas)	Uso recomendado: Congestión vehicular urbana o tramos largos de bajada. Comportamiento: Aplica una fuerza de retención notable al soltar el acelerador. Maximiza la recarga de la batería en detenciones continuas y tramos largos de bajada.

Indicador EV: te permite visualizar en panel de instrumentos cuando el vehículo se está movilizand


16. SISTEMAS ADAS (SEGURIDAD ACTIVA)

NOTA

Las asistencias activadas alertan al conductor mediante sonido y/o vibración del volante y visualización de cámara en la pantalla.

Configura la sensibilidad, activa o desactiva de las asistencias. Al hacer clic en (**i**) se puede acceder a una explicación rápida de la asistencia. Al hacer clic en la pestaña (>) en la esquina derecha inferior, permite hacer ajustes, configuraciones a la asistencia.

Ubicación: **1.** Ajustes del vehículo **2.** Asistencia al conductor




SISTEMAS ADAS CONFIGURABLES

Nombre	Descripción
FCW	Sistema de Advertencia de Colisión Frontal. Detecta si te acercas peligrosamente a un auto, ciclista u obstáculo, emite alertas sonoras, visuales o vibraciones.
AEB	Frenado Autónomo de Emergencia. Detecta obstáculos inminentes, y frena el carro automáticamente si el conductor no reacciona a tiempo.
Alerta de abandono de carril	Detecta las líneas de la pista y advierte al conductor si el vehículo se desvía involuntariamente sin haber encendido la luz direccional.
Intervención de salida de carril	Si el auto pisa la línea sin usar la luz direccional, el sistema emite alertas y puede mover ligeramente el volante para mantener el vehículo en su trayectoria.
Asistente inteligente de luz alta	Ajusta automáticamente los faros entre luz alta y baja
Asistente de mantenimiento de carril	Corrige suavemente el volante para mantenerte en el carril.
Detección de puntos ciegos	Utiliza radares y cámaras para alertarte si hay autos, motos o bicicletas en zonas no visibles para el conductor.
Recordatorio de fatiga al conducir	Envía un recordatorio al conductor para realizar una pausa si está manejando un periodo prolongado.
Sensación de frenado vinculada al modo de conducir	Configura la sensación y sensibilidad del freno.

17. MALETERO

Con esta función se puede regular la altura de apertura de su maletero. Asegurando que no choque con el techo del lugar de estacionamiento o espacios reducidos.

Ubicación: **1.** Ajustes del vehículo **2.** Ajustes del auto **3.** Apertura del maletero trasero en ajuste alto



18. ASISTENTE DE VOZ

Actívalo con el comando de voz diciendo **“Hola Omoda”** o rápidamente con el botón de acceso rápido ubicado en el volante.

Funciones	
Función	Comando sugerido
Activación Aire acondicionado	“Enciende el aire acondicionado” / “Apaga el aire”
Configuración de temperatura	“Sube la temperatura a 22 grados”
Apertura de techo solar	“Abre el techo” / “Cierra el techo”
Bajar / Subir Ventanas	“Cierra / baja todas las ventanas” “Cierra / baja la ventana del conductor”
Música / Volumen	“Pon música” / “Sube el volumen”

OMODA | JAECOO

<https://www.omodajaecoo.pe>



/OmodaJaecoo-Peru



@omodajaecooperu



@omodajaecoo.peru



@omodajaecoo.peru